



Voorwaarden aan gebruikerscodes toekennen

Per ingestelde gebruikerscode is het mogelijk om bepaalde beperkingen op te leggen zoals afdrukvolumes, functies etc.

Allereest dient de machine via de Web Interface Monitor benaderd te worden door het ip-adres van de machine in te geven in Uw webbrowser, het ip-adres knippert links onder in het scherm van Uw machine.

U dient dit ip-adres in de adresbalk in te geven zonder 'www' of '.nl'.

Klik rechts boven op 'Inloggen'.

	<u> </u> ९	? i E	l Inloggen
Nederlands V	Overschakelen	Vernieuwen	? ^

Log vervolgens in, mits U niets heeft veranderd, met de volgende gegevens:

RICOH Web Image Monitor

Log-in gebruikersnaam :	admin	×
Log-in wachtwoord :	2	
	Inloggen	

Wachtwoord blijft dus leeg. Als U ingelogd bent, gaat U via 'Apparaatbeheer' naar 'Configuratie'.



Green Nederland | Import Export Breinder 20, 6365 CX Schinnen, Nederland Info@greennederland.nl | greennederland.nl Heeft u vragen? Bel ons op: +31 (0)46 451 0300





Actie van apparaat wa	nnoor lim	et bereikt is : Deersaan met e	abro	the beaut			
Actie van apparaat wa	meeriim	et bereikt is : Doorgaan met g	ebri	uik toest	aan		v
Beperking volume pr	intergeb	ruik: instelling eenheidsteller					
Kopieerapparaat							
Kleur: A3/DLT :	0	(0-200)					
Kleur: overige :	0	(0-200)					
Zwart-wit: A3/DLT :	0	(0-200)					
Zwart-wit: overige :	0	(0-200)					
Printer							
Kleur: A3/DLT :	0	(0-200)					
Kleur: overige :	0	(0-200)					
Zwart-wit: A3/DLT :	0	(0-200)					
Zwart-wit: overige :	0	(0-200)					
Teller volumegebruik	c: geplan	de/gespecificeerde resetinste	lling	jen			
Teller volumegebruik:	geplande,	/gespecificeerde resetinstellingen	: U	lit		\sim	
Resetdatum			: 1		(da	g)	
Cyclus (dag)			: 7		(da	gelijkse basis)
Gespecificeerde rese	etdatum		:	dag		maand	jaar
Resettijd			: 0	0 : 00	D		
Velesede seekdekse	n		1.1	//		Installinge	n toonaccor

Vervolgens gaat U onder 'Apparaatinstellingen' naar 'Beperking volume pintergebruik.

Als U de functie 'Actie van apparaat wanneer limiet bereikt is:' aanpast van 'Doorgaan met gebruik toestaan' naar een andere optie, kunt U de limieten aangeven en ook bepalen of de limieten opgeheven dienen te worden bij een bepaalde datum of dag.





Vervolgens logt U via het bedieningspaneel van de machine in als 'admin'. Kies voor 'Adresboek managment'.

Selecteer de gebruiker waar U de beperking voor in wilt stellen.

Program / 0	hange	Delete			
			-		Ī
All Users	1		Fax	E-mail	
Frequent	48 00	EF GH	I.K UN	0P0 RST	Ĭ
ABCD COMPA	CONVERSE VOKOHAMA O FFICE	COOPUSICA+ BERLIN OFF ICE	LONDON OFF	Keenestica+ NEW YORK 0 FFICE	RELLY!
KYOTO OFF1	CONNIDICA+ BEILLING OF	CROREIDCA+ SHANGHAI CEELCE	CONTINUES HONE KONE	Folder01	1000

Kies voor 'Auth. Info'.

Names	Auth, Info	Protection	Fax Dest.	E
►Name	4800	COMPANY		
New North	1000	Charge		
Key Lisplay	AD.D	Charge		vegist
►Display Priorit: 1: High - 10: I	ow 05	hange		

Druk 4x op 'Volgende'.

Kies vervolgens voor 'Limit' in 'Print Volum. use Limit'.

Print Volum. Use Limit is NIET beschikbaar als U de instelling op 'Doorgaan met gebruik toestaan' heeft laten staan.





Names	Auth, info	Protection	Fax Dest.
►Print Volum, U	ke Limit.	Limit	Do not Lim
L			

Druk op 'Change' of 'Wijzigen' en stel via het numerieke toetsenbord een waarde in tussen '0' en '999,999' in en bevestig met '#'.

Bevestig nogmaals met 'Ok' en log U uit.