



Standaard kopieer instellingen wijzigen

Open de Copier functie op de machine



Maak de instellingen in het scherm zoals u deze standaard ingesteld wilt hebben. (kleur / Zwart/Wit / standaard dubbelzijdig enz. enz.)

Zet vervolgens ook het pijltje bij automatische belichting in het midden en zorg dat deze ingeschakeld is. (dit is belangrijk voor de belichting)

Vervolgens toetst u onderstaande toets in. (deze zit meestal naast de gele C toets)



Kies hierna in het volgende scherm rechtsboven als standaard programmeren en bevestigen met ja. Hiermee heeft u de instellingen opgeslagen.